SMART N SLIM

AUTOMATIC SYSTEMS

Access controlled...
Future secured

Fiche technique

NAM-Smart n Slim -DS-FR-G

Un véritable centre de contrôle, le Panneau de Supervision

Smart n' Slim permet de gérer plus de 144 couloirs de sécurité, peu importe l'emplacement des unités.

Le Panneau de Supervision Smart n' Slim est un centre de commande versatile qui permet la visualisation, le contrôle et la consultation

Smart n' Slim

Tour serveur

Smart n' Slim

Serveur monté sur bâtis

Smart n' Slim

Écran tactile 20 po

DESCRIPTION

Disponible en version Tour ou Monté sur bâtis, offrant une solution idéale pour accéder l'interface utilisateur de l'appareil via un poste de travail existant, ou en connectant simplement le serveur à un écran et un clavier/souris. Le serveur peut être installé au poste de garde ou dans un placard sécurisé (emplacement préféré). Les serveurs sont toujours requis. Ils sont vendus comme des appareils Smart n'Slim. Le logiciel ne peut être installé dans le serveur du client.
Le modèle de serveur centralisé ne requiert aucun assemblage.

1. Le serveur est livré prêt à fonctionner et préconfiguré pour faciliter l'installation. Il ne restera que les configurations spécifiques du site à faire.
2. Le serveur peut être connecté au réseau du client pour avoir un accès à distance ou il peut être utilisé avec un réseau indépendant avec les portillons.
3. Cordon d'alimentation 100-240 VAC / 50-60 Hz.
4. Utilitaire de gestion à distance de couloirs facile d'utilisation.
5. Accès protégé par mot de passe avec plusieurs niveaux d'accès pour les utilisateurs

Le serveur peut être accédé par n'importe quel appareil sur le même réseau que le serveur (avec navigateur web). L'appareil peut être un ordinateur dans le bureau du garde, un portable ou même un téléphone intelligent*.

Disponible en version **Écran tactile** (**support sur pied**), offrant une solution tout-en-un, combinant le serveur centralisé ainsi que l'interface utilisateur en un seul appareil:

1. Boitier et composantes internes de grade commercial.
2. Écran tactile de 20 pouces.
3. Cordon d'alimentation 100-240 VAC / 50-60 Hz.
4. Utilitaire de gestion de couloirs facile d'utilisation.

En plus du panneau de gestion optionnel, les clients qui désirent connecter les couloirs à un réseau seraient potentiellement intéressés à l'**Ensemble de Connectivité optionnel**. Cet ensemble de connectivité consiste d'un commutateur réseau et de câbles de 50 pieds connectant tous les couloirs du même groupe. Cet ensemble simplifie les installations, puisqu'un seul câble de réseau relié au serveur du client est suffisant pour connecter tous les couloirs.

SMART N SLIM

Fiche technique

NAM-Smart n Slim-DS-FR-G

STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS

Alimentation	Monophasé, 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Interface	Ethernet
Nb. max. de portes supportées	144 (Jusqu'à 12 groupes de 12 couloirs)
Langages	Français/Anglais
Système requis pour le poste de travail existant connecté au serveur	• 1.6 GHz • 1 GB RAM • Résolution de 1024 x 600 • Interface Ethernet • Versions min. des navigateurs : Firefox ≥ v7 Internet Explorer ≥ v8 Chrome ≥ v11 Safari ≥ v5 Opera ≥ v11 Netscape ≥ v7
Température d'opération	0°C a 40°C (32°F a 104°F)
Type d'équipement supporté	• SlimLane 9xx • SmartLane 9xx • SL 93x (interface IP optionelle requise) • PPV 32x (interface IP optionelle requise)

	Tour serveur	Écran tactile	Carte serveur
Affichage	-	Écran tactile 15po	-
Installation	Se tient seule	Se tient seul	Se tient seule
Poids	15.5 lb (7.04 kg)	6,2 lb (2,79 kg)	2,7 lb (1,2 kg)
Dimensions	16.5'' de haut 7.5'' de large 18.3'' de long	12.7'' de haut 20.0'' de large 2.6'' de long	Fait pour rack 1U 1.66'' de haut 19'' de large 16.9'' de long

Caractéristiques du programme

Visualisation
Tous les couloirs de l'édifice et leurs états (opérationnel, hors-service, entretien)
Couloir spécifique et son statut
Alarmes (intrusion, fraude) et erreurs techniques
Modes d'opérations (libre, contrôlé, verrouillé) pour chaque couloir
Contrôle
Gestion de l'accès aux visiteurs (ouvert pour un ou plusieurs visiteurs)
Configuration des modes d'opérations (libre, contrôlé, verrouillé) selon les besoins de l'utilisateur ou un horaire (matin, soir, heures de pointe…)
Ouverture d'urgence
Gestion des profils utilisateurs
Consultation
Historique des alarmes, erreurs techniques et événements
Compteurs
Statistiques d'utilisation

Note:
12 batteries de 12 allées, 50 utilisateurs max.
Pour toute autre configuration qui excède cela, un deuxième serveur sera requis.

Opérations non-incluses

- Connexion au réseau Ethernet
- Connexion des allées au panneau de contrôle
- Installation du montage encastré, si requis

Exemple de configuration du réseau

With a constant view to adopting the latest technological developments, Automatic Systems reserves the right to amend the above information at any time.

SMART N SLIM

Fiche technique

NAM-Smart n Slim-DS-FR-G





With a constant view to adopting the latest technological developments, Automatic Systems reserves the right to amend the above information at any time.